

Função:

. Reparar válvula de exaustão



Aplicação:

. Aplicável em válvulas de exaustão.

Montagem:

401595

